


START-LINE
BEŽIČNO ZVONO NA BATERIJE ACDB-6600C

BEŽIČNO ZVONO NA
BATERIJE




BEŽIČNO ZVONO




Sastav

- (1) LED indikator zvona
- (2) Taster zapovezivanje
- (3) Taster za jačinu zvuka
- (4) Taster za biranje melodija
- (5) Odeljak za baterije 3x 1,5V AA





Kompatibilnost



- (1) Bežični PIR detektor
- (2) Bežični taster
- (3) Bežični magnetni kontakt



U odeljak za baterije ubacite 3 baterije od 1,5V tipa AA




Podesite jačinu zvuka i melodiju zvona




Kliknite i zadržite taster za povezivanje u trajanju od 1 sekunde, pustite taster. Zvono je u modu učenja koji traje 15 sekundi.

Za vreme učenja zvona kliknite taster na daljinskom prekidaču koji je u kompletu. Zvono je povezano sa tasterom.



UKlikom na bežični daljinski taster zvono će startovati melodiju koju ste prezhodno izabrali sa jačinom koju ste takođe prethodno odabrali.



Povezivanje zvona sa bežičnim magnetnim kontaktom za vrata i prozore. Zadržite taster za učenje na zvonu u trajanju od 1 sekunde, prethodno dva dela magnetnog kontakta spojite kao na slici, u toku učenja zvona, razdvojite magnetne kontakte i zvono će se povezati sa magnetnim kontaktom.

Na isti način se povezuje i senzor pokreta, samo što umesto klika na taster ili razdvajanja kontakta mahnete rukom ispred senzora kako bi detektovao pokret.