

KORISNIČKO UPUTSTVO
SRPSKI JEZIK






Posetite: www.kucanaklik.rs

DALJINSKI UPRAVLJAČ PRIVEZAK


ACCT-510 DALJINSKI UPRAVLJAČ PRIVEZAK

1




2


LED blinka 1x
zeleno



LED blinka 2x
crveno




3




ACCT-510 DALJINSKI UPRAVLJAČ PRIVEZAK

4

ON-OFF



5



1. Zamena baterije

- A** Otvorite poklopač baterije šrafciгерom Izvadite staru bateriju.
- B** Ubacite novu litijumsku bateriju 3V CR2450 u nosač baterija okrenutu prema gore.
- C** Obratite pažnju da je prekidač na poziciji 1 Ostale pozicije su rezervisane za moguće naredne funkcije. Vratite nosač baterija nazad u daljinski upravljač

2. Slanje ON-OFF signala

Kliknite taster na daljinskom upravljaču jedanput da bi poslao ON signal. LED indikator na daljinskom će zasvetleti jedanput zeleno.

Kliknite taster na daljinskom dva puta kratko da bi poslali jedan OFF signal. LED indikator zasvetleće crveno dva puta.

3. Uparivanje sa prijemnikom

Aktivirajte mod za učenje na prijemniku (u skladu sa uputstvom prijemnika).
Kada je prijemnik u modu za učenje, pošaljite ON signal daljinskim upravljačem.
Takođe možete upariti više prijemnika sa daljinskim upravljačem.

4. Upravljanje prijemnika daljinskim upravljačem

Kliknite taster na daljinskom upravljaču jedanput kratko da uključite prijemnik. LED indikator na daljinskom upravljaču zasvetleće jedanput zeleno.

Kliknite taster na daljinskom upravljaču dvaput kratko da isključite prijemnik. LED indikator na daljinskom upravljaču zasvetleće dvaput crveno.

5. Rasparivanje prijemnika

Aktivirajte mod za učenje na prijemniku (u skladu sa korisničkim uputstvom prijemnika).

Kada je prijemnik u modu za učenje, pošaljite jedan OFF Signal tako što ćete kliknuti taster dva puta kratko. LED na daljinskom upravljaču zasvetleće dva puta crveno

www.kucanalik.rs
